

Accord

USB-Player V2



B H V D

Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden

Tannenstrasse 2

D 01099 Dresden

Tel: 03 51 / 404 57-75

eMail : info@bhvd.de

<http://www.bhvd.de>

Inhaltsverzeichnis

Danksagung.....	2
Allgemeine Beschreibung.....	2
Sprachansagen.....	3
Lieferumfang.....	3
Ausrichtung.....	3
Vorderseite.....	3
Oben.....	3
Wiedergabe von USB-Inhalten.....	4
Wiedergabe von Inhalten auf einer Micro-SD-Karte.....	5
Verwendung von Bluetooth.....	5
Zwei Geräte koppeln.....	5
Verwendung von Kopfhörern.....	5
Lesezeichen.....	6
Aufladen des Geräts.....	6
Häufig gestellte Fragen.....	6
Accord – Technische Daten.....	6
Funktionen.....	6
Abmessungen.....	6
Technisches.....	6
Informationen zum Akku.....	6

Danksagung

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Sollte der Artikel wider Erwarten nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, senden Sie es bitte innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt an uns zurück.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Diese Anleitung ist auch in anderen Formaten erhältlich.

Allgemeine Beschreibung

Der Accord Kombi-USB-Player und Bluetooth-Lautsprecher ist unser fortschrittlichstes Audiogerät und wurde speziell für blinde und sehbehinderte Benutzer entwickelt. Er verfügt über leicht zugängliche taktile Bedienelemente, leicht zu findende Anschlüsse, Lesezeichen-Funktionen und eine Kapitel-Sprungfunktion.

Das Gerät ist klein (nur etwas größer als eine normale Kaffeetasse) und sehr gut transportierbar. Sie können damit Hörbücher auf USB-Sticks und andere Audiodateien über Bluetooth anhören – Podcasts, BBC Sounds, Audible-Hörbücher. Wenn Ihr Smartphone oder Tablet die Datei abspielen kann, können Sie sie auch auf dem RNIB Accord anhören.

Der USB-Player ist zylindrisch, schwarz und mit weißen Markierungen und Beschriftungen versehen, damit die Anschlüsse und Tasten gut erkennbar sind. Die Lautsprecher auf beiden Seiten sind mit schwarzem Stoff abgedeckt. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein kleines Logo, sowie eine NaviLens-App mit vorinstallierter Bedienungsanleitung. Außerdem ist das Gerät mit einem rosa Trageband ausgestattet, das oben auf der Rückseite befestigt ist.

Sprachansagen

Das RNIB Accord gibt Sprachansagen in einer klaren, natürlichen deutschen Männerstimme aus, um den Status des Akkus, der Bluetooth-Verbindung und des Ladevorgangs anzuzeigen. Es gibt auch Sprachansagen aus, wenn Kopfhörer, ein USB-Stick oder eine SD-Karte angeschlossen/getrennt werden und wenn eine Steuertaste gedrückt wird (z. B. „Wiedergabe“, „Einschalten“).

Lieferumfang

- Accord USB-Player
- Ein 82 cm langes USB-C-zu-USB-A-Kabel

Bitte beachten Sie, dass kein USB-Netzteil mitgeliefert wird. Dieses kann separat in unserem Onlineshop erworben werden.

Ausrichtung

Vorderseite

Legen Sie den USB-Player so vor sich hin, dass Sie zwei große, taktile, eingedrückte, pfeilförmige Tasten mit erhabenen Plus- und Minuszeichen vor sich spüren können. Die taktile Plus-Taste hat die Form eines Kreuzes und befindet sich separat über der taktilen Minus-Taste. Die taktile Minus-Taste ist eine horizontale Linie. Mit den Plus- und Minus-Tasten können Sie Titel oder Kapitel vor- oder zurückspringen. Drücken Sie kurz auf die taktile Plus-Taste, um zum nächsten Kapitel in einem Buch oder zum nächsten Titel in einem Album zu springen. Zur Bestätigung hören Sie die Ansage „Titel vorwärts überspringen“. Drücken Sie kurz die taktile Minustaste, um zum vorherigen Kapitel oder Titel zu springen. Auch hier ertönt zur Bestätigung die Ansage „Titel rückwärts überspringen“.

Mit den Plus- und Minustasten können Sie auch zu Büchern oder Alben vor- oder zurückspringen. Wenn Sie einen USB-Stick mit mehr als einem Buch haben, halten Sie einfach die Plus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Der Player gibt die Ansage „Zum nächsten Buch springen“ aus und beginnt mit der Wiedergabe. Durch langes Drücken der Minustaste für zwei Sekunden gelangen Sie zum vorherigen Buch oder Album. Zur Bestätigung hören Sie ebenfalls die Ansage „Zum vorherigen Buch springen“.

Oben

Oben auf dem USB-Player, in der Nähe der taktilen Plus-Taste auf der Vorderseite des Players, befindet sich ein runder Ein-/Aus-Drehknopf, der etwa 1 cm über die Oberseite des Geräts hinausragt. Er hat außerdem eine weiße Linie um den Durchmesser, die einen Kontrast zur schwarzen Oberfläche bildet. Um den Player einzuschalten, drehen Sie den Knopf einfach im Uhrzeigersinn, bis er einrastet, und es ertönt die Ansage „Power on – Bluetooth“ (Eingeschaltet – Bluetooth). Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet, um das Gerät auszuschalten. Dieser Drehknopf dient auch als Lautstärkeregler. Durch Drehen des Drehknopfs im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird sie verringert.

Rechts neben dem Ein-/Aus-Schalter befindet sich ein kleiner silberner Knopf. Dieser Knopf dient zum Abspielen oder Anhalten der Audiowiedergabe. Das Symbol für

Wiedergabe/Pause wird unter dem Knopf angezeigt. Wenn der Knopf gedrückt wird, sagt der Player „play“ (Wiedergabe) oder „pause“ (Pause).

Über dem Lautstärke-/Ein-/Aus-Regler befindet sich ein Micro-SD-Kartensteckplatz. Dieser Steckplatz unterscheidet sich von den anderen Steckplätzen auf der Oberseite durch eine leichte Vertiefung. Dadurch lässt sich die Micro-SD-Karte beim Entfernen leichter greifen. Hier kann eine Micro-SD-Karte mit Büchern oder Musik eingelegt werden. Unter diesem Steckplatz sind die Buchstaben SD in weißer Schrift aufgedruckt. Der Micro-SD-Kartensteckplatz wird auch verwendet, wenn Firmware-Updates erforderlich sind. Wenn eine Micro-SD-Karte eingelegt wird, gibt der Player die Meldung „SD-Karte eingelegt“ aus.

Über dem Micro-SD-Kartensteckplatz befindet sich ein größerer USB-Steckplatz vom Typ A. Wenn Sie einen USB-Stick mit Büchern oder Musik haben, können Sie diesen hier einstecken. Darunter sind die Buchstaben „USB“ in weißer Schrift aufgedruckt. Wenn ein USB-Stick eingesteckt wird, meldet der Player „USB angeschlossen“.

Links neben dem USB-Typ-A-Steckplatz befindet sich eine kleine 3,5-mm-Audiobuchse für Kopfhörer. Darunter ist ein weißes Bild eines Kopfhörers aufgedruckt. Wenn Kopfhörer angeschlossen, meldet der Player „Kopfhörer angeschlossen“.

Rechts neben dem USB-Typ-A-Steckplatz befindet sich ein USB-C-Steckplatz, der mit einem Kabel zum Aufladen des Geräts verwendet wird. Unter dem USB-C-Steckplatz befindet sich eine kleine LED, die rot leuchtet, wenn der USB-Player aufgeladen wird, und weiß, wenn er mit Bluetooth verbunden ist. Unter der LED sind die Buchstaben „DC 5V POWER“ in weißer Schrift aufgedruckt. Wenn das USB-C-Kabel angeschlossen ist, meldet der Player „Ladegerät angeschlossen“.

Wiedergabe von USB-Inhalten

Schalten Sie den USB-Player ein, indem Sie den Drehknopf oben auf dem Gerät im Uhrzeigersinn drehen. Das Gerät sagt: „Power on – Bluetooth“ (Eingeschaltet – Bluetooth).

Stecken Sie einen USB-Stick mit einigen Büchern oder Musik in den USB-Typ-A-Steckplatz. Das Gerät sagt „USB connected“ (USB angeschlossen) und die Audiowiedergabe beginnt sofort. Drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste und das Gerät sagt „pause“ (Pause). Sie können die Wiedergabe des Buches fortsetzen, indem Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste erneut kurz drücken. Das Gerät sagt dann „Wiedergabe“ und die Wiedergabe des Buches oder der Musik wird fortgesetzt. Der Player speichert automatisch Ihre letzte Position und setzt die Wiedergabe an dieser Stelle fort. Wenn Sie den Player ausschalten und den USB-Stick eingesteckt lassen, sagt der Player beim erneuten Einschalten „USB angeschlossen“ und setzt die Wiedergabe fort.

Wenn Sie während der Wiedergabe des Buches zum nächsten Kapitel springen möchten, drücken Sie kurz die taktile Plus-Taste auf der Vorderseite des Geräts. Das Gerät sagt „Titel vorwärts überspringen“ und springt dann zum nächsten Kapitel und spielt es ab. Wenn Sie zu einem vorherigen Kapitel springen möchten, drücken Sie kurz die taktile Minustaste auf der Vorderseite des Geräts. Das Gerät sagt „Titel rückwärts überspringen“ und springt zum vorherigen Kapitel und spielt es ab.

Um zu einem anderen Buch zu wechseln, halten Sie die Plus-Pfeiltaste zwei Sekunden lang gedrückt. Das Gerät sagt „zum nächsten Buch springen“ und wechselt zum nächsten Buch, das sofort abgespielt wird. Um zum vorherigen Buch oder Album zurückzukehren,

halten Sie die Minus-Pfeiltaste zwei Sekunden lang gedrückt. Der Player sagt zur Bestätigung „zum vorherigen Buch springen“ und beginnt mit der Wiedergabe.

Wiedergabe von Inhalten auf einer Micro-SD-Karte

Sie können ein Buch auch über den Micro-SD-Kartensteckplatz anhören. Stecken Sie eine Micro-SD-Karte in den Steckplatz. Suchen Sie den Steckplatz mit einer Vertiefung und drücken Sie die SD-Karte hinein, bis Sie spüren, dass sie einrastet. Das Gerät sagt „SD Karte angeschlossen“. Sie können ein Buch auf die gleiche Weise wie bei Verwendung des USB-Sticks abspielen, die Tastenfunktionen sind identisch. Beachten Sie, dass das Buch wie bei USB-Inhalten automatisch abgespielt wird. Mit denselben Tasten können Sie auch vorwärts und rückwärts durch Kapitel und Bücher springen.

Verwendung von Bluetooth

Sie können den USB-Player über Bluetooth mit Ihren eigenen Geräten verbinden. Vielleicht möchten Sie Hörbücher oder Musik über Ihr Smartphone oder Tablet anhören. Vergewissern Sie sich, dass sich der Player im USB-Modus befindet. Dazu entfernen Sie alle USB-Sticks oder SD-Karten, schalten das Gerät ein und es sagt „Power on – Bluetooth“ (Eingeschaltet – Bluetooth). Dies zeigt an, dass das Gerät für die Verbindung mit Bluetooth bereit ist. Die kleine weiße LED unter dem USB-C-Steckplatz blinkt. Wenn der Player bereits eingeschaltet ist und ein USB-Stick eingesteckt ist, können Sie auch einfach Ihr Buch anhalten und dann zweimal schnell hintereinander die Wiedergabe-/Pause-Taste drücken. Dadurch wird der Player in den Bluetooth-Modus versetzt und ist bereit für die Verbindung mit Ihrem externen Gerät. Stellen Sie als Nächstes sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet aktiviert ist, und suchen Sie dann „Accord“ in Ihrer Geräteliste. Wählen Sie Accord auf Ihrem Smartphone oder Tablet aus. Wenn der USB-Player eine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellt, hören Sie die Ansage „Bluetooth connected“ (Bluetooth verbunden). Sie können nun Ihre Inhalte mit dem USB-Player abspielen. Die kleine weiße LED unter dem USB-C-Steckplatz wechselt von blinkend zu dauerhaft leuchtend. Beachten Sie, dass der Player automatisch eine Verbindung zu Bluetooth herstellt, wenn keine SD-Karte oder kein USB-Stick eingesteckt ist. Sie müssen die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Smartphone oder Tablet trennen, wenn Sie nicht möchten, dass das Gerät beim nächsten Einschalten automatisch eine Verbindung herstellt.

Zwei Geräte koppeln

Wenn Sie den Bluetooth-Modus verwenden, um Inhalte von einem externen Gerät wiederzugeben, können Sie das RNIB Accord mit einem anderen Accord-Gerät koppeln, um ein Multi-Lautsprecher-Erlebnis zu erzielen. Um Geräte zu koppeln, stellen Sie sicher, dass beide über den Drehknopf oben am Gerät eingeschaltet sind. Halten Sie dann die Wiedergabe-/Pause-Taste oben auf einem der Player gedrückt, um sie miteinander zu verbinden. Sie hören die Ansage „Bluetooth verbunden“ von beiden Accord-Geräten. Sie können nun mit der Wiedergabe Ihrer Inhalte beginnen, indem Sie die Wiedergabetaste oben auf einem der Geräte drücken.

Verwendung von Kopfhörern

Um ein Buch mit Kopfhörern anzuhören, schließen Sie Ihre Kopfhörer über die kleine 3,5-mm-Audiobuchse neben dem USB-Typ-A-Anschluss an. Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, gibt der Player die Ansage „Kopfhörer verbunden“ aus.

Lesezeichen

Wenn der Player pausiert oder angehalten wird, wird automatisch ein Lesezeichen für Ihre letzte Position gesetzt. Wenn der USB-Stick entfernt und wieder eingesteckt wird, beginnt der Player automatisch an der Stelle zu spielen, an der Sie aufgehört haben. Der Player kann bis zu 10 einzelne USB-Sticks mit Lesezeichen versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht mehrere Lesezeichen zu einem USB-Stick hinzufügen können.

Aufladen des Geräts

Um das Gerät aufzuladen, stecken Sie zunächst den USB-C-Stecker in die kleinere USB-C-Buchse, die sich rechts neben der größeren USB-Typ-A-Buchse auf der Oberseite des Geräts befindet. Die LED auf der Oberseite des Geräts unter der USB-C-Buchse leuchtet rot. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen USB-Typ-A-Anschluss Ihres Laptops oder an einen 5-Volt-Stecker an. Das Gerät sagt „Laden“.

Häufig gestellte Fragen

- Wenn die USB- oder Kopfhöreranschlüsse verwendet werden, wird die Bluetooth-Funktion deaktiviert, um diesen Vorrang zu geben.
- Wenn keine Micro-SD-Karte oder kein USB-Stick eingesteckt ist, wechselt der Player standardmäßig in den Bluetooth-Modus. Sie können die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Smartphone oder Tablet trennen, wenn Sie verhindern möchten, dass der Player eine Verbindung herstellt.

Accord – Technische Daten

Funktionen

- Wiedergabe von MP3 Dateien (bis zu 32 GB USB-Stick)
- Große, taktile Lautstärkeregler
- Kapitel-Sprungfunktion (vorwärts und rückwärts)
- Funktion zum Überspringen von Büchern (vorwärts)
- Automatisches Setzen von Lesezeichen
- USB-A-Anschluss an der Oberseite des Geräts zum Lesen von USB-Sticks
- MicroSD-Steckplatz für zusätzliche Eingaben und Software-Updates (oben am Gerät)
- 3,5-mm-Klinkenstecker für Kopfhörer (nicht für Bluetooth-Kopfhörer geeignet)
- Befestigungsöse für Trageband zur Sicherheit beim Transport

Abmessungen

- Größe 93 mm Durchmesser × 114 mm Höhe (3,66 × 4,49 Zoll)
- Gewicht 384 g (13,55 oz)

Technisches

- Bluetooth 5.0-Konnektivität (10 m Reichweite)
- Zwei hochwertige Membranlautsprecher.
- Lautsprecher: Mega-Bass, 3 Zoll Durchmesser, 4 Ohm, 5 W 150 Hz/-18 kHz, Signal-Rausch-Verhältnis > 80 dB

Informationen zum Akku

- Wiederaufladbarer 2000-mAh-Li-Akku
- Wiedergabezeit ohne Aufladen: fünf bis sechs Stunden
- Anzeige für niedrigen Akkustand (Sprachansage)