

Benutzerhandbuch

Bluetooth-Lautsprecher -

Technische Daten:

- Produktmodell: TG-337
- Bluetooth-Version: V5.3
- Unterstützte Bluetooth-Profile: L2CAP / A2DP / AVRCP
- Sprachprofile: Hands-Free Profile (HFP)
- Reichweite: 10 Meter
- Signal-Rausch-Verhältnis: 90 dB
- Batteriekapazität: 1200 mAh
- Nennspannung: 3,7 V
- Lautsprecherdurchmesser: 57 mm
- Lautsprecherleistung: 5 Watt
- Frequenzbereich: 120 Hz bis 20 kHz
- Geräteabmessungen: 111 mm x 111 mm x 93 mm
- Gewicht: 493 Gramm
- Ladeingang: 5V / 500 mA (Typ-C-Anschluss)
- Unterstützte Wiedergabeformate: Line-In, SD-Kartenunterstützung

Bedienungsanleitung:

1. Einschalten und Verbindung herstellen

1. Drücken Sie den Einschalter für 2-3 Sekunden, bis die LED-Anzeige aufleuchtet.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät (z. B. Smartphone, Tablet).
3. Suchen Sie nach dem Gerät „TG-337“ in der Liste verfügbarer Bluetooth-Geräte und stellen Sie eine Verbindung her.
4. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Bestätigungston.

2. Musikwiedergabe und Lautstärkeregelung

- Verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Lautstärke zu regeln.
- Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste zum Starten oder Stoppen der Musik.

3. Telefonanrufe verwalten

- Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.

4. Zusätzliche Funktionen

FM-Modus:

- Wechseln Sie durch mehrmaliges Drücken der Modustaste in den FM-Modus.
- Verwenden Sie die Suchfunktion, um Sender zu speichern.

SD-Kartenmodus:

- Setzen Sie eine kompatible SD-Karte ein, um Musik direkt abzuspielen.

Line-In-Modus:

- Verbinden Sie ein Audiogerät über das mitgelieferte Kabel.

5. Laden des Lautsprechers

- Verbinden Sie das Gerät mit einem Typ-C-Kabel und einem USB-Ladeadapter.
- Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

6. Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser und extremer Hitze fern.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder kompatible Ladezubehör.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Eingangsspannung.

7. Fehlerbehebung

- Kein Ton:
Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung und die Lautstärkeinstellungen.
Bluetooth-Gerät nicht auffindbar:
Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist und sich im Pairing-Modus befindet.
- Kurze Akkulaufzeit:
Laden Sie das Gerät vollständig auf und vermeiden Sie ständiges Laden und Entladen.

8. Kundendienst

- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Website.