

Universal Fernbedienung TV7

Vielen Dank für die Verwendung der Fernbedienung TV7. Bitte testen Sie die Fernbedienung vor dem ersten Einlegen der Batterien. Die Fernbedienung verliert ihren Speicher nicht, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, sodass Sie die Batterie austauschen können, ohne sie zurücksetzen zu müssen.

Einführung:

Wählen Sie die multifunktionale Fernbedienung TV7. Dieses Produkt ist einfach und langlebig. Es ist mit 99% aller globalen TV-Marken kompatibel. Dank des ergonomischen Designs fühlen Sie sich wohl. Es sollte zu Ihrem unverzichtbaren Haushaltsgerät gehören.

Bedienelemente:

Die Ein- / Austaste befindet sich oben links. Rechts neben dieser Taste ist eine kleine runde Taste mit der Beschriftung „F“. Zwischen diesen beiden Tasten ist eine kleine LED.

Darunter finden Sie 4 große runde Tasten. Die linken Tasten regeln die Lautstärke, die rechten Tasten wechseln den Kanal.

Darunter befindet sich rechts eine kleine runde Taste. Diese ist mit einem Lautsprechersymbol markiert und darunter mit „AV“ gekennzeichnet.

Einsetzen der Batterien

An der Rückseite, ungefähr in der Mitte, finden Sie die Lasche zum Öffnen des Batteriefachs. Öffnen Sie dieses und legen dann zwei AAA Batterien ein. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

Programmieren der Fernbedienung

Schritt 1

Halten Sie das sendende Ende der Originalfernbedienung auf das empfangende Ende der Lernfernbedienung (Abstand 2–5 cm).

Schritt 2

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Ein“ und die „Kanal auf“ Taste. Die LED beginnt konstant zu blinken, das Lernsystem ist eingeschaltet.

Schritt 3

Drücken Sie die Taste der Lernfernbedienung (z. B. die Ein-/Aus-Taste), bis die LED nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft leuchtet.
Lassen Sie die Taste los.

Schritt 4

Drücken Sie die Taste der Originalfernbedienung (z. B. die Ein-/Aus-Taste) etwa 3 Sekunden lang. Beim Empfang der korrekten Daten blinkt die LED dreimal schnell und blinkt dann konstant. Lassen Sie dann die Taste der Originalfernbedienung los.

Schritt 5

Um weitere Tasten (z. B. Lautstärke, Stumm usw.) zu lernen, wiederholen Sie Schritt 3 + 4.

Schritt 6

Drücken Sie nach Abschluss des Lernvorgangs „Ein“ und „Kanal auf“ zusammen. Die LED erlischt.

Hinweis: Falls die Taste der lernfähigen Fernbedienung nicht funktioniert, lernen Sie diese Taste bitte erneut. Die lernfähige Fernbedienung beendet den Lernmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Vertrieb:

BHVD

Tannenstrasse 2
D 01099 Dresden, Deutschland
Tel.: +49/0 351-40457 0

Web: <http://www.bhvd.de>
Email: info@bhvd.de

