

Universal Fernbedienung A-TV10

(Wasserdicht)

Vielen Dank für die Verwendung der Fernbedienung A-TV10. Bitte testen Sie die Fernbedienung vor dem ersten Einlegen der Batterien. Wenn alle Funktionen einwandfrei funktionieren, können Sie das Produkt direkt ohne Einstellungen verwenden. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, stellen Sie die Fernbedienung vor der Fernbedienung Ihres Fernsehers wie folgt ein. Die Fernbedienung verliert ihren Speicher nicht, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, sodass Sie die Batterie austauschen können, ohne sie zurücksetzen zu müssen.

Einführung:

Wählen Sie die multifunktionale, wasserdichte Fernbedienung A-TV10. Dieses Produkt ist einfach und langlebig. Es ist mit 99 % aller globalen TV-Marken kompatibel. Dank des ergonomischen Designs fühlen Sie sich wohl. Es sollte zu Ihrem unverzichtbaren Haushaltsgerät gehören.

Bedienelemente:

Die Ein- / Austaste befindet sich oben in der Mitte. Links neben dieser Taste ist eine kleine LED. Darunter finden Sie 4 große quadratische Tasten. Die linken Tasten regeln die Lautstärke, die rechten Tasten wechseln den Kanal.

Darunter sind drei kleine Tasten in einer Reihe. Die linke quadratische Taste schaltet den Ton aus und wieder ein. Die mittlere Taste ist rund und mit "SET" beschriftet. Die rechte quadratische Taste ist mit AV beschriftet und schaltet die Quellen um.

Am unteren Ende des Gehäuses ist eine Handschlaufe befestigt.

Einsetzen der Batterien

Halten Sie die Fernbedienung in einer Hand und ziehen dann etwas an der Handschlaufe. Dadurch wird die Verriegelung der Batterieabdeckung geöffnet und Sie können die Abdeckung anheben und dann nach unten abziehen. Nun können Sie die innere Gummiabdeckung (Wasserschutz) herausnehmen und die Batterien einlegen. Fügen Sie die Gummiabdeckung wieder hinzu und schließen den Deckel wieder.

Automatische Suche

1. Schalten Sie den Fernseher ein.
2. Richten Sie den A-TV10 auf den Fernseher. Halten Sie die [SET]-Taste ca. 7 Sekunden gedrückt, bis die LED leuchtet. Lassen Sie die Taste los, um die automatische Codesuche zu starten. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Fernseher die [SET]-Taste, um den Code zu speichern.
3. Drücken Sie die Tasten [POWER] und [MUTE]/[VOL] (Lautstärke). Wenn alles in Ordnung ist, können Sie den Fernseher normal verwenden. Sollte sich der Fernseher nicht einschalten lassen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

Schnellsuche

1. Halten Sie zunächst [SET] gedrückt und drücken Sie dann [CH+] ca. 5 Sekunden lang. Die LED leuchtet auf. Lassen Sie die Tasten los.
2. Halten Sie [CH+] gedrückt, um die Schnellsuche zu starten. Wenn der Kanal wechselt, lassen Sie die Taste los und drücken Sie [CH-], um den Code anzupassen. Wenn der Kanal erneut gewechselt hat, drücken Sie [SET], um den Code zu speichern.

(Hinweis: Überprüfen Sie, ob die Tasten [POWER] und [MUTE] funktionieren. Drücken Sie [SET], um den Code zu speichern. Falls die Tasten nicht funktionieren, wiederholen Sie Schritt 2.)

Lernfunktion

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie unsere Fernbedienung und Ihre Originalfernbedienung zur Hand haben und dass die Batterien eingelegt sind.
2. Halten Sie zunächst die Taste [SET] gedrückt und drücken Sie dann etwa 5 Sekunden lang [VOL+]. Die Kontrollleuchte leuchtet. Lassen Sie die beiden Tasten los. Die Fernbedienung ist bereit zum Lernen.
3. Richten Sie die Originalfernbedienung auf die A-TV10-Fernbedienung. Der Abstand sollte 3–5 cm betragen. Versetzen Sie die A-TV10 in den Lernmodus, bis die LED leuchtet. Richten Sie die Übertragungsfenster beider Fernbedienungen horizontal aus. Drücken Sie die Taste auf Ihrer Originalfernbedienung und bewegen Sie die A-TV10-Fernbedienung nach links und rechts, bis die LED blinkt. Dies zeigt an, dass die Signalfenster beider Fernbedienungen kalibriert sind und Sie mit dem nächsten Lernschritt fortfahren können. (Hinweis: Wenn die LED-Leuchte des A-TV10 nicht blinkt, bewegen Sie sie nach oben, unten, links und rechts, um sicherzustellen, dass die Fenster beider Geräte ausgerichtet sind, bis das A-TV10 blinkt. Anschließend können Sie mit dem nächsten Lernschritt fortfahren.)
4. Drücken Sie die Funktionstaste der Originalfernbedienung. Die LED des A-TV10 blinkt. Halten Sie anschließend eine beliebige Taste des A-TV10 etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um den Code zu lernen. Die LED leuchtet dauerhaft. Wiederholen Sie Schritt 3, um den Lernvorgang fortzusetzen.
5. Halten Sie nach Abschluss des Lernvorgangs zunächst die Taste [SET] gedrückt und drücken Sie dann [VOL-]. Die LED erlischt. Der Lernvorgang wird gespeichert.

HINWEIS: Wenn während des Lernvorgangs 25 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird der Lernvorgang ohne Speichern beendet.

Vertrieb:

BHVD

Tannenstrasse 2
D 01099 Dresden, Deutschland
Tel.: +49/0 351-40457 0

Web: <http://www.bhvd.de>
Email: info@bhvd.de

