

**K
ü
c
h
e
n**



V O X 3 0 0 0

**die Küchenwaage
mit Sprachausgabe**

Bedienungshinweise

A) Batterien

Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Gerätes im oberen Drittel. Legen Sie dort die 9 Volt Batterie ein und achten dabei auf die richtige Polung!
Hinweis: Das Gerät zeigt Ihnen im Display an, wenn die Leistung der Batterie nachlässt. Wechseln Sie diese dann aus.

B) Wiegen

1. Mit ON (Taste rechts) schalten Sie die Waage ein. Diese meldet sich mit „Hallo“ und dann „Ich bin bereit!“.
 2. Legen Sie das Wiegegut auf die Waage. Das Gewicht wird im Display angezeigt und vom Gerät angesagt.
 3. Das „H“ im Display zeigt Ihnen ein stabiles Messergebnis an.
 4. Mit OFF (2. Taste von rechts) schalten Sie das Gerät wieder aus. Es meldet sich mit „Auf Wiedersehen!“.
- Das Gerät schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden aus.

Hinweis: Überladen Sie das Gerät nicht. Ein Warnton ertönt bei Überladung. Nehmen Sie das Gewicht sofort vom Gerät, Sie können es sonst beschädigen.

C) **Zuwiegen / TARA**

1. Mit TARA können sie Gewicht tarieren.
2. Drücken Sie auf TARA (linke Taste) und das Gerät nimmt die Null-Stellung ein. Nun können Sie weitere Gewichte auflegen und diese einzeln wiegen. Dies ist besonders bei Back- und Kochrezepten sehr hilfreich.

D) **Sprachausgabe**

Die Sprachausgabe können Sie mit dem Schalter an der Unterseite des Gerätes Ein- zw. Ausschalten.

E) **Hinweise**

1. Nicht mit scharfem oder scheuerndem Reiniger reinigen!
2. Nicht überladen. Nicht mehr als 3000 g auflegen!
3. Nicht stoßen, schütteln oder fallen lassen. Vermeiden Sie Staub, Schmutz, Hitze, Nässe, direktes Sonnenlicht.
4. Gehäuse nicht öffnen, Sie verlieren sonst ihre Garantie!
5. Auf stabilen, ebenen Oberflächen nutzen.

F) **technische Daten**

Genauigkeit	+/- 1.0 g
Wiegebereich	3000 Gramm
Größe Waage	20cm x 14cm
Größe Schale	23cm x 10cm
Arbeitstemperatur	18 - 30 Grad
Abgleich	digitaler automatische Kalibrierung
Zubehör	Acryl-Schale, 9 V Block-Batterie, Sprachausgabe
Garantie	2 Jahre

Wir wünschen Ihnen viel Freude
bei der Arbeit mit der
Küchen VOX 3000!

