

Häufige Fragen:

F: Ich habe alles wie beschrieben verbunden, aber wenn ich den Hörer abnehme höre ich gar nichts. Was kann ich tun?

A: Prüfen Sie, ob die beiden blauen Lichter an den Buchsen des Vocally leuchten. Prüfen Sie nochmals alle Verbindungen!

F: Vocally spricht mit mir in einer Fremdsprache. Wie kann ich wieder Deutsch einstellen?

A: Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie nach der Aufforderung die „#“-Taste (Raute), dann die „0“. Nun liest Ihnen Vocally die verfügbaren Sprachen vor. Drücken Sie nun die Ziffer, die zu Ihrer Sprach gehört. Für Deutsch drücken Sie die „2“.

F: Wenn ich einen neuen Namen trainieren möchte, höre ich immer wieder „Bitte wiederholen Sie“ und der Name wird nicht angenommen. Woran kann das liegen?

A: Stellen Sie sicher, dass Sie das Training in einer ruhigen Umgebung durchführen. Umgebungsgeräusche können zu Störungen führen.

F: Ich möchte Vocally gern zusammen mit meiner Frau nutzen, geht das?

A: Vocally basiert auf einer sprecherabhängigen Spracherkennung, Sie müssen also beide das Training durchführen damit Vocally beide Sprecher erkennt.

Schnellstart

Vocally – Infinity, sprachgesteuerte Nummernwahl von gespeicherten und neuen Telefonnummern!



PLUG & PLAY

Diese kleine Gerät macht aus Ihrem normalen Festnetztelefon ein sprachgesteuertes Telefon!

Vor der Installation:

Diese kurze Anleitung hilft Ihnen dabei, Ihr Vocally in wenigen Minuten anzuschließen und einzurichten. Bevor Sie beginnen, prüfen Sie bitte, ob Sie die folgenden Teile haben:

- A) das Vocally Gerät
- B) ein Standard-RJ11-Telefonkabel
- C) den Stromadapter / Steckernetzteil



A) Vocally B) RJ11 Kabel C) Stromadapter

Anschließen des Vocally:

1. Ziehen Sie den Telefonstecker aus Ihrem Telefon (RJ) und verbinden diesen mit der „Line“- Buchse (linke Buchse) am Vocally. Das Vocally ist nun mit Ihrer TAE-Dose verbunden.
2. Verbinden Sie nun das mitgelieferte RJ11-Kabel mit der „Phone“-Buchse (mittlere Buchse) am Vocally und Ihrem Telefon.
3. Nun schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an und verbinden es mit der „Power“-Buchse am Vocally.

Das war es schon!

Sie haben soeben erfolgreich Vocally angeschlossen!

Einen Namen trainieren

Nun können Sie den ersten Namen trainieren:

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab. Vocally liest Ihnen das Menü vor. Drücken Sie die „1“ - dies ist zu jeder Zeit möglich.
2. Nach der Ansage sprechen Sie den gewünschten Namen. Nach der Aufforderung wiederholen Sie den Namen.
3. Vocally fragt Sie nun nach der Telefonnummer. Geben Sie diese über die Tasten ein und drücken dann die „#“-Taste (Raute).
4. Vocally liest nun die Nummer nochmals vor, um sicher zu stellen, dass die Eingabe korrekt war. Sie können nun auflegen.

Sprachgesteuertes Wählen

Es ist so einfach: Nehmen Sie den Telefonhörer ab und sagen Sie nach der Aufforderung den Namen, den Sie anrufen möchten. Vocally wird nun die zugehörige Nummer wählen.

www.vocally.de

ActiVocal: 4 Hayarden St., Yavne. P.O.Box
102, Rehovot 7610002 Israel

