

AUDIO WATCH

BrailleTalker

taktile Armbanduhr

mit

Sprachausgabe der

Uhrzeit und Weckfunktion

erhältlich mit
unterschiedlichen
Armbändern



Bedienungsanleitung

Aufbau:

Schaltflächen:

Auf der rechten Seite Ihrer neuen taktilen, sprechenden Armbanduhr befinden sich zwei Drucktasten (oben und unten) und in der Mitte die Krone. Die obere Taste löst die Ansage aus, die untere Taste ist die Mode-Taste.

Auf der linken Seite der Uhr gibt es zwei Tasten.

Unten ist die Stunden- und oben ist die Minuten- Taste.

Diese Uhr wird mit zwei Knopfzellen des Typs AG1 und CR2025 betrieben. Lassen Sie die Batterie nur von einem Fachmann wechseln.

Funktionen:

- Anzeige der Uhrzeit
- Ansage der Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format
- Stündliche Ansage/Signalisierung der Zeit
- Wecker mit Schlummerfunktion
- mehrere Wecksignale



Einstellen der Zeit:

- Drücken Sie einmal die Mode-Taste, um das Zeiteinstellungsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie Stunde und Minute, bis die richtige Zeit gesprochen wird.
- Mit der Krone können Sie unabhängig die Zeiger einstellen, dazu müssen Sie die Krone etwas herausziehen und dann mit Drehbewegungen die Zeit einstellen.

Alarm einstellen:

- Drücken Sie die Mode-Taste ein zweites Mal.
- Drücken Sie Stunde und Minute, bis die korrekte Alarmzeit gesprochen wird.

Einstellungsmerkmale:

- Drücken Sie die Mode-Taste ein drittes Mal.
- Drücken Sie Stunde, um den Stundenbericht zu aktivieren.
 1. Ein Signalton zeigt an, dass die Uhrzeit stündlich angekündigt wird.
 2. Zwei Signaltöne zeigen an, dass die Uhr jede Stunde von 7 Uhr bis 19 Uhr läutet und
 3. kein Piepton zeigt an, dass der Stundenbericht ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie Minute, um den Alarm zu aktivieren.
 1. Ein Signalton zeigt an, dass der Alarm eingeschaltet ist,
 2. kein Ton signalisiert, dass der Alarm aus ist.

Normale Operation:

- Drücken Sie Ansagen (Talk), wenn Sie die aktuelle Uhrzeit hören möchten.
- Drücken Sie Stunde, um zwischen 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten. Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist, ertönt ein Signalton.
- Drücken Sie Minute, um Ihren bevorzugten Alarmton auszuwählen.
- Wenn der Alarm aufhört, drücken Sie Ansagen, um für zehn Minuten zu schlafen oder drücken Sie Mode, um den Alarm zu stoppen.
- Um die Uhrzeit durch Tasten zu erfahren öffnen Sie den Deckel der Uhr indem Sie von unten den Deckel hoch drücken. Sie schließen den Deckel wieder durch einfaches Andrücken.

Technische Daten:

Farbe: silber, weißes Ziffernblatt

- Gewicht: 62g
- Abmessungen: 28 mm Ziffernblattdurchmesser
- Stromversorgung: 1 x 2025, Knopfzelle
1x AG1, Knopfzelle
- Material: Gehäuse : Stahl

Artikelnummern:

- AWBT-10 AudioWatch BrailleTalker

Lieferung:

Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden

B H V D

Tannenstrasse 2

D 01099 Dresden

<http://www.bhvd.de>

Tel: 0351 4045775

Fax. 0351 4045777

info@bhvd.de

